

Tischauflagen und Kissenfüllungen



kaschierter Molton,
feuchtigkeits- und wärmehemmend
Kautschuk/Baumwolle



TISCHPERFEKT

Tische lieben TISCHPERFEKT: Das bei 60 °C waschbare Moltongewebe mit atmungsaktivem Naturkautschuk schützt vor Hitze und Flüssigkeiten und sorgt für den perfekten Fall der Tischdecke. Klare Empfehlung!

	Größe	UVP
Unterdecke	120 × 150 cm	51,95 €
	125 rd. cm	53,95 €
	125 × 200 cm	73,95 €
	125 × 230 cm	83,95 €
Meterware	150 rd. cm	65,95 €
	125 cm	31,95 €
Maßanfertigungen	150 cm	35,95 €
	eckig	bis 140 cm
	rund/oval	bis 140 cm

KISSENFÜLLUNG

Perfekt für alle Kissen: 100 % Entenfedern in der Füllung, Inlett aus 100 % Baumwolle und waschbar bei 30 °C. Dauerhaft eine gute Wahl!

	Größe	Füllung	UVP
Kissen	27 × 43 cm	280 g	6,95 €
	30 × 50 cm	340 g	6,50 €
	35 × 70 cm	640 g	10,95 €
	40 × 40 cm	340 g	5,95 €
	45 × 45 cm	500 g	9,50 €
	40 × 60 cm	640 g	9,95 €
	50 × 50 cm	620 g	9,95 €
	60 × 60 cm	1000 g	17,95 €
Kissenrolle	20 × 50 cm	800 g	12,95 €
Bodenkissen	56 × 56 cm*	2000 g	33,95 €

* 11 cm hoch



Füllung: 100 % Entenfedern
Inlett: 100 % Baumwolle



Pflegesymbole

Waschen

Normalwaschgang

Schonwaschgang

Spezialschonwaschgang

Handwäsche

Nicht waschen

Bleichen und Trocknen

Bleichen möglich

Nicht bleichen

Trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur möglich

Trocknen im Tumbler bei normaler Temperatur möglich

Tumbler Trocknung nicht möglich

Chemische Reinigung

Professionelle Textilreinigung

Nicht chemisch reinigen

Nassreinigung nicht möglich

Bügeln

Heiß bügeln (200 °C)

Mäßig heiß bügeln (150 °C)

Nicht heiß bügeln (110 °C)

Nicht bügeln

Pflegetipps

Damit Ihnen Ihre Tischdecke lange Freude bereitet, achten wir bei der Auswahl der Garne, Färbe- und Veredelungsverfahren auf höchste Qualität.

Schließlich sind Pflegeleichtigkeit, Farbechtheit und Formstabilität nicht nur schöne Worte, sondern seit mehr als 150 Jahren unser Anspruch.

Unsere Produkte sind auf ihren Einnähetiketten mit individuellen, auf die einzelnen Materialien abgestimmten Pflegehinweisen versehen. Wir bitten Sie, die einzelnen Symbole in jedem Fall zu beachten.



Bügelfrei

So bleiben die Piqués RONA, JUNO und CORDOBA bügelfrei:

- 60-°C-Wäsche im Schonwaschgang.
- Eventuell kurz anschleudern.
- Zügig aus der Maschine nehmen und nass in Form bringen.
- Decke glatt aufhängen.
- Alternativ können Sie die Decke auch im Tumbler trocknen (mit reduzierter thermischer Belastung).

Wäsche und Waschmittel

- Verwenden Sie für farbige Tischwäsche nur Buntwaschmittel ohne optische Aufheller (Vollwaschmittel enthalten optische Aufheller). Im Waschprozess ziehen diese chemischen Substanzen auf die Faser auf und überlagern bei Buntgeweben dauerhaft die Farbe – die Farbbrillanz geht verloren.
- Achten Sie auf die richtige Waschttemperatur und die Beladung der Waschmaschine. Eine nicht ganz volle Beladung ist für das Gewebe schonender. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer und Knitterfalten werden reduziert.
- Textile Gewebe laufen bei den ersten Wäschen naturbedingt ca. 3 bis 5 Prozent ein. Eine 60-°C-Wäsche reicht bei der heutigen Zusammensetzung der Waschmittel zur Fleckentfernung im Allgemeinen völlig aus.

Soweit im Einnähetikett angegeben, ist Kochwäsche auch bei farbigen Artikeln möglich; jedoch nur bei hartnäckigen Flecken sinnvoll, da die Ware bei Kochwäsche stärker beansprucht wird.

- Bitte beachten Sie, dass der Einlauf bei Kochwäsche höher sein kann als bei üblicher 60-°C-Wäsche.
- Waschen Sie Mischgewebe mit Polyester auf jeden Fall im Schonwaschgang, um Knitterfalten zu vermeiden.

Fleckentfernung

- Ganz wichtig: Lassen Sie Verschmutzungen nicht zu lange eintrocknen.
- Behandeln Sie hartnäckige Flecken vor (z. B. mit Flüssigseife, einige Zeit einwirken lassen).



Fleckgeschützt

Die Artikel MONDO, PALAZZO, UNITA, IPANEMA und VIVA sind durch eine hochwertige Ausrüstung fleck- und schmutzabweisend.

- Der Vorteil: Flüssigkeiten perlen ab – Flecken lassen sich leicht auswaschen.
- Unsere Pflegeempfehlung: Flüssigkeiten abtupfen; feste Fleckschubstanzen vorsichtig abnehmen, nicht verreiben.
- Pflegeleichte Wäsche.
- Bitte beachten Sie: Fleckentferner und Weichspüler beeinträchtigen die Wirkung des Fleckschutzes.
- Bügeln Sie die Decke nach jeder Wäsche, um die fleckabweisende Wirkung wieder zu aktivieren.



Abwischbar

- Wischen Sie Verschmutzungen sofort mit einem feuchten Schwamm ab. Verwenden Sie dazu eventuell etwas Spülmittel.
- Auch abwischbare Qualitäten sollten in regelmäßigen Abständen gewaschen werden (je nach Grad der Verschmutzung). Bitte stets mit 40-°C-Schonwäsche – nur leicht schleudern.
- Bügeln Sie die Decke nach jeder Wäsche nur auf der Rückseite, um die fleckabweisende Wirkung wieder zu aktivieren.
- Beachten Sie: Scharfe Lösungsmittel wie Aceton, Chlor oder lösungsmittelhaltige Stoffe (Filzstifte, Kleber) können die Beschichtung beschädigen.